



CHINNING BAR (Dørribbe)


Monteringsveiledning

FØR DU BEGYNNER:

Velg en døråpning som er sterk og som har en flate som er jevn og like bred som endestykkene på dørribben.

FESTE AV DØRRIBBE:

Når du har funnet hvor du vil plassere dørribben, skrur du fast de 2 festene med en skrutrekker på hver side av dørkarmen. (2 fester og 2 skruer)




Dørribben festes mot dørkarmen ved å skur endene, med begge hender, i motsatt retning av hverandre (se bilde).

Posisjoner dørribben slik at hullene på endene treffer de 2 festene som er montert i dørkarmen.

Forsikre deg om at dørribben er forsvarlig festet før du tar den i bruk.

Heng i dørribben for å teste om den er forsvarlig festet.

LØSNE DØRRIBBEN:



For å løsne dørribben vris endene i motsatt retning av hverandre – (motsatt retning av hva som ble gjort når den skulle festes).

Dørribben kan bære opp til 100 kg.

For henvendelser angående produktet, se www.exerfit.no eller skriv til service@exerfit.no